

ARCANDIS®-Powder

Pulverförmiger Geschirreiniger für Geschirrspülmaschinen

Eigenschaften

Pulverförmiger Geschirreiniger für alle Haushaltsspülmaschinen und halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen. Das Produkt entfernt Speisereste aller Art und sorgt für hygienische und glänzende Spülergebnisse. Sehr gute Entfernung von Kaffee- und Teerückständen durch Aktivsauerstoff. Der enthaltene Glas-Korrosionsschutz ermöglicht eine schonende Gläserspülung. ARCANDIS®-Powder ist frei von Chlor und Phosphaten und dadurch besonders umweltfreundlich.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5 – 15 %, nichtionische Tenside < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, Phosphonate < 5 %, Enzyme (Protease, Amylase).
pH Wert (1%ige Lösung): ca. 10,9

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Kristallgläser, handbemaltes Porzellan, Aluminium-Töpfe und -Pfannen sowie Besteck mit Holzgriffen vorzugsweise von Hand spülen. Nicht geeignet für Silber. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS®-Splend und ARCANDIS®-Salt erzielt.

Anwendung

Gebrauchsanleitung der Spülmaschine beachten. Lose aufliegende Verschmutzungen vor Beladen der Maschine abwaschen. Regelmäßig Filter auf Sauberkeit prüfen. Salz (für Enthärtung) und Klarspüler rechtzeitig auffüllen und die Dosierung entsprechend der Bedienungsanleitung des Geschirrspülers an die lokale Wasserhärte anpassen. 18 g des Pulvers mit der Dosierhilfe in die Dosierkammer oder in den Waschtank der Geschirrspülmaschine geben. Bei extremen Verschmutzungen zusätzlich 18 g des Pulvers in den Waschtank dosieren. Danach Spülprogramm auswählen und Maschine starten.



Geschirr- Reinigung

Verbrauch

Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Xi, Reizend im Konzentrat;

R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 08 Behälter trocken halten. S 22 Staub nicht einatmen. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

5 kg Eimer
10 kg Eimer

Art.-Nr. j 56 13 18
Art.-Nr. j 56 13 19

